

CutWork

Sisältö

- 1 CutWork -laite, sisältää leikkausneulan
- 1 CutWork -neula, varaosa
- 1 kuusioavain

Tärkeää:

Älä koskaan käännä tai skaalaa BERNINA CutWork -kuviota ompelukoneessa! CutWork-sovellukseen voidaan käyttää tavallista bernette-kirjontajalkaa.

BERNINA CutWork laitteen kiinnittäminen

- Löysää neularuuvia ja poista neula.
- Työnnä BERNINA CutWork laite neulanpidikkeeseen mahdollisimman ylös.
- Neulan litteän puolen tulee osoittaa taaksepäin. Kiristä neularuuvi.


Avaa BERNINA CutWork -kuvio

BERNINA CutWork -kuvion väritietoihin ilmestyy asento Cut 1, Cut 2, Cut 3 tai Cut 4. Aseta asento, esim. Cut 1, pyörittämällä BERNINA CutWork -työkalun säädintä. Käynnistä kone.

BERNINA CutWork -laitteen asento

Leikkausasento näkyy koneesta riippuen näytöllä.

b70 / b79



Kuinka vaihdat neulan

Pieni ruuvi BERNINA CutWork -laitteessa tulee löysätä vain vähän (älä irrota). Asettaessa BERNINA CutWork -neula huomioi, että ruuvi osuu neulan litteään osaan ja BERNINA CutWork -neula osoittaa oikeaan leikkaussuuntaan. Samoin huomioi, että lieriömäinen varsi ei vahingoitu, jotta se ei jää kiinni BERNINA CutWork laitteeseen.

Huomioi, että käytät vain alkuperäisiä BERNINA CutWork -neuloja.