

CutWork

Contenuto

- 1 dispositivo CutWork compl. con lama
- 1 lama di ricambio CutWork
- 1 chiave a brugola

Importante:

Mai ruotare disegni BERNINA CutWork sul display della macchina! Il piedino per ricamo bernette standard può essere utilizzato per l'applicazione CutWork.

Montare il dispositivo BERNINA CutWork

- Allentare la vite del morsetto dell'ago della macchina per rimuovere l'ago.
- Inserire il dispositivo BERNINA CutWork nell'apertura del morsetto dell'ago, con la parte piatta del gambo rivolta indietro.
- Spingerlo in alto, fino all'arresto e stringere la vite del morsetto.


Aprire il disegno BERNINA CutWork

Nella casella dell'indicazione colori del disegno BERNINA CutWork sono indicate le posizioni Cut 1, Cut 2, Cut 3 o Cut 4. Impostare la posizione indicata, p.es. Cut 1, girando la rotella del dispositivo BERNINA CutWork. Avviare la macchina.

Posizione del dispositivo BERNINA CutWork

La posizione di taglio è indicata sul display della macchina per cucire.

b70 / b79



Come sostituire la lama

Allentare leggermente la piccola vite sul dispositivo BERNINA CutWork (non togliere la vite). Durante l'inserimento della lama BERNINA CutWork prestare attenzione, che la vite appoggi sulla parte piatta del gambo, direzionando così la lama automaticamente nella corretta angolazione di taglio. La corretta posizione della vite evita inoltre danni al gambo della lama BERNINA CutWork, che altrimenti potrebbe rimanere bloccato nel dispositivo BERNINA CutWork.

Per favore ricordate, che solamente lame originali BERNINA CutWork possono essere utilizzate.