

## Ausschneiden mit dem CutWork Tool

Dieses Muster soll Stücke in einem Muster ausschneiden.


Besprühen Sie den Stoff 2-3 Mal mit Stärke (befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers). Der Stoff sollte zum hart sein.

Verwenden Sie Klebespray, um ein Stück wasserlösliches Vlies auf dem Stoff zu befestigen.


Stoff und Stickvlies in den Stickrahmen einlegen.

Öffnen Sie das Muster «Bernina\_015\_Herz».

Sticken Sie zuerst die Stabilisierungsbahn mit normalem Stickgarn.



Als nächstes werden die Stücke ausgeschnitten.




Setzt dafür an Stelle der Nadel das CutWork Tool ein. Ganz wichtig: Das Messer muss sich in Position 1 befinden. Wenn nicht, dreht das Messer in diese Position.



Sobald die Position 1 fertig geschnitten ist, dreht Ihr das Messer einfach und schneidet die Positionen 2 bis 4.

Die ausgeschnittenen Teile entfernen.

Setzt zum Schluss anstelle des CutWork Tool eine Nadel ein und stickt mit normalem Stickgarn über die Ausschnittkanten.



Abschliessend befolgt die Anweisungen des Herstellers, um das Vlies zu entfernen.

Für weiteren Infos zum CutWork tool siehe Video auf dem bernette YouTube Kanal:

[b70 DECO + b79 Tutorial – Stickern mit dem CutWork Tool](#)