


Ausschneiden mit dem CutWork Tool

Teil 1: Ausschneiden des Applikationstoffes mit dem CutWork Tool

Bügelt das Vliesofix auf die Rückseite des Applikationsstoffes. Unterlegt zusätzlich eine Lage wegweisbares Stickvlies und spannt den Stoff mit dem Vlies zusammen in den grossen Stickrahmen ein. Um eine gute Stabilität zu erhalten am besten ein festeres Vlies zum Wegschneiden verwenden.

Öffnet das Muster «7345_Lama_160x171_CW»



Setzt nun an Stelle der Nadel das CutWork Tool ein. Ganz wichtig: Das Messer muss sich in Position 1 befinden. Wenn nicht, dreht das Messer in diese Position.



Sobald die Position 1 fertig geschnitten ist, dreht Ihr das Messer einfach und schneidet die Positionen 2 bis 4. Zugegeben, das sieht ein bisschen wirr aus, was die Maschine da macht, aber es wird funktionieren, denn am Schluss lässt sich das Muster einfach herauslösen.


Reisst das Stickvlies vorsichtig weg und entfernt auch das Schutzpapier des Vliesofix-Vlieses.

Teil 2: Sticken der Applikation

Markiert nun die Stelle, an dem Ihr das Muster sticken möchtet. Verstärkt den Stoff mit Stickvlies und spannt beides zusammen ein.




Öffnet das Muster «7345_Lama_160x171» auf der Stickmaschine und tauscht das CutWork Tool wieder mit der Nadel aus.



Im ersten Schritt wird die Platzierungslinie gestickt. Am besten wählt Ihr dafür einen Faden in der gleichen Farbe wie der Stoff. Diese hilft, das Muster zu positionieren.


Legt nun den Applikationsstoff exakt auf die gestickte Linie und bügelt ihn fest.



Als nächster Schritt werden die Kanten mit einem ZickZack-Stich überstickt.




Danach werden die Kanten mit einem Satinstich überstickt.




Nun folgt erneut eine Platzierungslinie.

Legt darauf einen Stück Stoff der die Platzierungslinien abdeckt.




Jetzt wird der Stoff mit einem ZickZack-Stich festgehalten.

Stoff am äusseren Rand vom ZickZack mit einer Schere abschneiden.



Anschliessend werden die Kanten mit einem Satinstich überstickt.



Diese Schritte werden für den zweiten Stück Stoff wiederholt.

Danach wie gewohnt weiter Sticken.

