


## Ausschneiden mit dem CutWork Tool

Dieses Muster mit Stabilisierungsstich eignet sich auch für dünnere Stoffe mit Vlies.

Bügelt das Vliesofix auf die Rückseite des Applikationsstoffes. Unterlegt zusätzlich eine Lage wegweisbares Stickvlies und spannt den Stoff mit dem Vlies zusammen in den grossen Stickrahmen ein. Um eine gute Stabilität zu erhalten am besten ein festeres Vlies zum Wegschneiden verwenden.


Öffnet eines der Mustern «S1537\_CW\_Bat\_132x260»,  
«S1537\_CW\_Big\_Pumpkin\_141x260» oder «S1537\_CW\_Ghoost\_147x260».

Zuerst wird das Stabilisierungsstich gestickt.



Setzt nun an Stelle der Nadel das CutWork Tool ein. Ganz wichtig: Das Messer muss sich in Position 1 befinden. Wenn nicht, dreht das Messer in diese Position.





Sobald die Position 1 fertig geschnitten ist, dreht Ihr das Messer einfach und schneidet die Positionen 2 bis 4.

Für weiteren Infos zum CutWork tool siehe Video auf dem bernette YouTube Kanal:

[b70 DECO + b79 Tutorial – Sticken mit dem CutWork Tool](#)

