

## CutWork Tool

### Contenu

- 1 outil CutWork
- 2 aiguille CutWork
- 1 petite clé à fourche

### Important:

**Ne jamais tourner ni mettre à l'échelle un motif CutWork BERNINA sur la machine!**

N'utiliser que des aiguilles CutWork BERNINA.

### Fixer l'outil CutWork BERNINA

- Desserrer la vis de fixation de l'aiguille sur la machine pour retirer l'aiguille.
- Glisser l'outil CutWork BERNINA dans l'ouverture du support d'aiguille, côté plat tourné vers l'arrière.
- Repousser jusqu'à la butée et resserrer la vis.


### Ouvrir le motif CutWork BERNINA.

La position de coupe Cut 1, Cut 2, Cut 3 ou Cut 4 s'affiche dans la combinaison de couleur du motif CutWork BERNINA. Régler la position donnée, par exemple Cut 1, en tournant le bouton de réglage de l'outil CutWork BERNINA. Mettre la machine sous tension.

### Position de l'outil CutWork BERNINA

Selon le modèle de machine, la position de coupe s'affiche dans le champ d'affichage de la couleur du motif BERNINA CutWork Tool Position

b70 / b79



### Comment remplacer une aiguille

La petite vis de l'outil CutWork BERNINA peut et doit être légèrement dévissée (ne pas desserrer complètement). Lors de la fixation de l'aiguille de l'outil CutWork BERNINA, veiller à ce que la vis touche la surface plane et que l'aiguille CutWork BERNINA soit bien tournée dans la direction de coupe. La tige cylindrique de l'aiguille CutWork BERNINA est ainsi protégée et l'aiguille CutWork BERNINA ne restera pas enchâssée dans l'outil CutWork BERNINA.

**N'utiliser que des aiguilles CutWork BERNINA.**