

## CutWork

### Inhoud

- 1 CutWork tool
- 2 CutWork naald
- 1 Zeskantsleutel

### Belangrijk:

**Het BERNINA CutWork motief mag nooit op de machine worden gedraaid of op schaal worden gebracht!**

De standaard bernette borduurvoet kan worden gebruikt voor CutWork.

### BERNINA CutWork tool bevestigen

- Draai de naaldbevestigingsschroef aan de naaicomputer los om de naald te verwijderen.
- Schuif de BERNINA CutWork tool met de platte kant van de kolf naar achteren in de opening van de naaldhouder tot hij niet verder kan.
- Draai de naaldbevestigingsschroef weer vast.


### BERNINA CutWork motief openen

In het kleuren-informatieveld wordt de positie Cut 1, Cut 2, Cut 3 of Cut 4 weergegeven. Stel de weergegeven positie, bijv. Cut 1 in door aan het wielje van de BERNINA CutWork tool te draaien. Start de naaicomputer.

### BERNINA CutWork Tool Position

De snijpositie wordt afhankelijk van het machinemodel op het beeldscherm weergegeven.

b70 / b79



### Naald vervangen

Draai de kleine schroef aan de BERNINA CutWork tool lichtjes los (draai de schroef er niet helemaal uit). Let er bij het inzetten van de BERNINA CutWork naald op, dat de schroef tegen de platte kant van de naald ligt, zodat deze in de juiste snijrichting wordt geduwd/geleid. Hierdoor wordt ook vermeden, dat de cilindrische schacht van de CutWork naald wordt beschadigd. Indien deze namelijk wordt beschadigd, kan het gebeuren, dat de naald in de BERNINA CutWork tool blijft vastzitten.

**Houd er a.u.b. rekening mee dat alleen originele BERNINA CutWork naalden gebruikt mogen worden.**