

Calgador de nervuras



Informações

Volume de entrega

- Para b33/b35: calcador de nervuras com 5 ranhuras, para agulhas duplas com larguras de 1,5 – 4,0 mm.
- Para b37/b38: conjunto de calcadores de nervuras, composto por 1× calcador de nervuras com 5 ranhuras e 1× calcador de nervuras com 7 ranhuras, para agulhas duplas com larguras de 1,6 – 6,0 mm.

Finalidade

- Para costurar até nervuras com duas agulhas.

Para sua segurança


Antes de usar este acessório, por favor leia o manual de instruções em mão, bem como o manual da sua máquina.

Aplicações

Costurar nervuras

- > Coloque a agulha dupla.
- > Enfie ambas as agulhas conforme as instruções.
- > Coloque o calcador de nervuras.
- > Defina o ponto reto com a posição da agulha para o centro.
- > Defina o comprimento do ponto para 2 – 3 mm.
- > Defina a tensão ideal da linha.
- > Comando de passagem dos fios.
- > Costure a primeira nervura.

1



> Para a segunda nervura, coloque a primeira à distância desejada debaixo de um dos veios do calcador. (Fig. 1)

– A segunda nervura é cosida à distância da primeira.

> Faça da mesma forma para as outras.

Sugestão

O calcador de nervura adequa-se para tecidos de peso leve ou médio.

Se for cosido um fio de vivo na nervura, o resultado da costura tem um aspeto mais elevado. Quando utilizar um calcador de nervura com 5 ranhuras, podem ser utilizadas linhas com um diâmetro de 1,5 – 2,5 mm. Quando utilizar um calcador de nervura com 7 ranhuras, podem ser utilizadas linhas com um diâmetro de 1,5 mm.

> Estique ligeiramente o tecido enquanto o guia para o calcador.

> Marque uma linha na primeira nervura numa linha reta com linha ou caneta de tecido.

> Ajuste a tensão da linha superior de acordo com a espessura do tecido.